



Contrôle du véhicule (Liste de contrôle avant démarrage)

Manuel

Liste de contrôle avant démarrage | RMC BE | Manuel 2.0 | P. Vogels
08.04.2026

Table des matières

1. Démarrer la liste de contrôle.
2. Situation 1 – Remplir la liste de contrôle (sans défaut) et valider.
3. Situation 1 – Finaliser la liste de contrôle et effectuer la connexion définitive.
4. Situation 2 – Remplir la liste de contrôle (avec défaut).
5. Situation 2 – Valider la liste de contrôle.
6. Situation 3 – À la dernière question, déclarer le véhicule non conforme.
7. Situation 3 – Évaluer et confirmer la réparation.
8. Situation 3 – Finaliser la liste de contrôle et connexion définitive.
9. Situation 4 – Signaler un défaut non critique.



1. Démarrer la liste de contrôle.

TrackIt™
HM BENE UAT
S'il vous plaît connectez-vous

1. IDENTIFIANT DE L'EMPLOYE
9800023583

IDENTIFIANT DU VEHICULE
NLM1448

NUMERO DE TELEPHONE DE ...
06484157533

2. CONNEXION

En vous connectant, vous acceptez le Accord de l'utilisateur.

Politique de confidentialité | Accord de l'utilisateur | Copyright © Command Alkon Incorporated 2010- 2024. Tous les droits sont réservés.

1. Saisissez vos identifiants.
2. Cliquez sur « **Connexion** ».

Prénom + nom 09:58 | Déc 10

PRE TRIP DVIR

3. Dvir

4. Inspection avant le voyage: Pas transmis

Inspection après le voyage: Pas transmis

3. L'écran PRE TRIP DVIR s'ouvre alors automatiquement.
4. Cliquez sur « **Inspection avant le voyage** ».

Prénom + nom 09:58 | Déc 10

Numéro de camion
NLM1448

5. En attendant l'examen

DÉMARRER DVIR

Historique du DVIR VOIR TOUT

12/03/2024 10:55 | Pré voyage
Theo Haerkens
Numéro de véhicule: NLM1448

12/03/2024 10:42 | Pré voyage
Theo Haerkens
Numéro de véhicule: NLM1448

12/03/2024 10:33 | Pré voyage
Theo Haerkens

5. Appuyez sur « **Démarrer DVIR** » pour lancer la liste de contrôle .



1. Démarrer la liste de contrôle.

Prénom + nom 09:59 | Déc 10

Sortie Inspection Signature

Détails du camion Pré voyage

Relevé du compteur kilométrique 123 Heures de moteur 321

Précontrôle 0/9

Inspection et assurance en cours de validité + Ajouter des photos/notes

✓ D'accord A besoin de réparation N'est pas applicable

Signal acoustique et caméra de recul + Ajouter des photos/notes

✓ D'accord A besoin de réparation N'est pas applicable

Caméra frontale et d'angle mort ou rétroviseurs/avertisseurs frontaux, latéraux et d'angle mort + Ajouter des photos/notes

✓ D'accord A besoin de réparation N'est pas applicable

1. Commencez par saisir les données du véhicule (champs obligatoires).

- Pré voyage.**
- Relevé du compteur kilométrique.**
- Indiquez **les heures de moteur.**

2. **Vérifiez** qu'une copie valide du certificat de contrôle technique et du certificat d'assurance se trouve dans le véhicule. Si l'un de ces documents ou les deux **manquent**, contactez votre **Plant Operator**. Dans ce cas, vous **ne devez pas utiliser le véhicule**.

Appuyez sur « **D'accord** » si les deux documents sont présents.

Prénom + nom 09:59 | Déc 10

Sortie Inspection Signature

Détails du camion Pré voyage

Relevé du compteur kilométrique 123 Heures de moteur 321

Précontrôle 1/9

Inspection et assurance en cours de validité + Ajouter des photos/notes

✓ D'accord A besoin de réparation N'est pas applicable

Signal acoustique et caméra de recul + Ajouter des photos/notes

✓ D'accord A besoin de réparation N'est pas applicable

Caméra frontale et d'angle mort ou rétroviseurs/avertisseurs frontaux, latéraux et d'angle mort + Ajouter des photos/notes

✓ D'accord A besoin de réparation N'est pas applicable

3.

3. Pour les questions 2 à 9, vous pouvez sélectionner l'une des deux premières options, à savoir « **D'accord** » ou « **À besoin de réparation** » :


- Sélectionnez « **D'accord** » s'il n'y a pas de défaut.
- Sélectionnez « **À besoin de réparation** » en cas de défaut et si une réparation est nécessaire. Voir la situation 2 pour savoir comment procéder avec cette réponse.



Ne sélectionnez pas « **N'est pas applicable** ».




2. Situation 1 – Remplir la liste de contrôle (sans défaut) et valider.



1. Une fois la liste de contrôle entièrement remplie et si vous avez répondu « **D'accord** » à toutes les questions de 1 à 9, vous pouvez continuer en cliquant sur « **Signature** » en haut de la page.


2. Si vous avez répondu à une ou plusieurs questions par « **À besoin de réparation** » → Passez alors à la situation 2.




1. Une fois toutes les vérifications effectuées et si votre véhicule est **aux normes de sécurité**, sélectionnez « **Utilisation sûre** ».
2. Apposez votre signature avec votre doigt en appuyant d'abord sur « **Signe** ».
3. Confirmez la liste de contrôle en cliquant sur « **Submit report** ».



3. Situation 1 – Finaliser la liste de contrôle et effectuer la connexion définitive.




Le message indiquant que la conduite est sûre s'affiche ; confirmez-le en cliquant sur « **OK** ».



Vous accédez ensuite à la page de connexion standard. Vous êtes désormais connecté et la première instruction s'affiche automatiquement.




4. Situation 2 – Remplir la liste de contrôle (avec défaut).



1. En cas de défaut, sélectionnez « **À besoin de réparation** ».

➔ Dans ce cas, vous devez obligatoirement ajouter des photos ou des notes. Le service Fleet pourra ainsi résoudre le problème plus rapidement et plus efficacement.

2. Cliquez sur « **Ajouter des photos/notes** » .




3. Cliquez sur « **Ajouter une photo** ». Vous pouvez prendre une photo avec la tablette (l'appareil photo s'ouvre automatiquement).


4. Cliquez sur « **Ajouter Des Remarques** » : Les photos et les notes sont automatiquement enregistrées et transmises au service Fleet.



5. Situation 2 – Valider la liste de contrôle.




1. Une fois la liste de contrôle entièrement remplie, vous pouvez continuer en cliquant sur « **Signature** » en haut de la page.



1. Si toutes les vérifications ont été effectuées et que votre véhicule n'est pas conforme à l'usage, sélectionnez « **Utilisation dangereuse** ». Si le défaut ne présente pas de danger et que le véhicule peut être utilisé, sélectionnez « **Utilisation sûre** ».
2. Signez avec votre doigt en appuyant d'abord sur « **Signe** ».
3. Confirmez la liste de contrôle en cliquant sur « **Submit report** ».




6. Situation 3 – À la dernière question, déclarer le véhicule non conforme.



Le véhicule étant considéré comme **non conforme aux normes de sécurité**, nous vous demandons de contacter le Plant Operator. Après avoir confirmé en cliquant sur « **OK** », veuillez appeler votre Plant Operator.


Le Plant Operateur examinera ensuite la situation avec le Fleet Supervisor.



Après avoir parlé à quelqu'un du service Fleet, cliquez sur « **Déconnexion** ».




7. Situation 3 – Évaluer et confirmer la réparation.



Lors de votre prochaine connexion après la résolution ou la planification de la réparation d'un problème, il vous sera demandé de confirmer la réparation.

➔ Pour ce faire, cliquez sur « **Examen** ».




1. Le défaut réparé apparaîtra en haut de la liste de contrôle et vous pourrez revoir les photos et/ou les notes.
2. En apposant votre signature, la réparation est confirmée.



8. Situation 3 – Finaliser la liste de contrôle et connexion définitive.



Le message indiquant que la conduite est sûre s'affiche ; confirmez-le en cliquant sur « **OK** ».



Vous accédez ensuite à la page de connexion standard. Vous êtes désormais connecté et la première instruction s'affichera automatiquement.



9. Situation 4 – Signaler un défaut non critique.

Prénom + nom 09:59 | Déc 10

Sortie Inspection Signature

"Arrimage/sécurisation de tous les accessoires (pelle, brosse, goulottes, 4 cônes, etc...)" + Ajouter des photos/notes

✓ D'accord A besoin de réparation N'est pas applicable

Eclairage : Feux de jour, de croisement, de brouillard, clignotants, etc + Ajouter des photos/notes

✓ D'accord A besoin de réparation N'est pas applicable

Protections (spires cuve, anti-encastrement); portail échelle à fermeture automatique + Ajouter des photos/notes

✓ D'accord A besoin de réparation N'est pas applicable

Etat des pneus (usure, dégâts importants) + Ajouter des photos/notes

✓ D'accord A besoin de réparation N'est pas applicable

Avertissements critiques sur tableau de bord (freins, moteur, etc ...) + Ajouter des photos/notes

✓ D'accord A besoin de réparation N'est pas applicable

Uitgebreide HM BENE pre-start checklist voor detailtoelichting aangaande boven gestelde vragen / voir pré start checklist étendu + Ajouter des photos/notes pour information détaillée sur les questions ci-dessus

Des notes ou une photo sont requises.

✓ D'accord A besoin de réparation N'est pas applicable

Vous pouvez signaler un défaut non critique à la dernière question.

Dans cette question, le défaut est enregistré, mais vous pouvez toujours vous connecter au Handheld.





Merci !

Des questions ? Posez-les au Plant Operator et/ou au chauffeur référent.

Liste de contrôle avant démarrage | RMC BE | Manuel 2.0 | P. Vogels
08.04.2026